



България
В. Търново Ст. Загора
Ул. "Н. Габровски" 39 ул. "Авг. Траяна" 32
Тел. 0882174800, 042 602958
e-mail: kroshov@biltronic.com
e-mail: office@biltronic.com

Техническо описание и инструкция за експлоатация

АБОНАТНА КУТИЯ



-2-

1.Препоръки за безопасност

-Обща информация за условия на ползване

*Преди да пристъпите към монтажна дейност на абонатната кутия,уверете се че околната среда е в съответствие с посочените стойности в техническите характеристики

*При свързване на кабелите следвайте инструкциите.Обезопасете кабелите по подходящ начин,така че да се изключи възможността от прекъсването им

*Не включвайте други устройства към абонатната кутия освен предвидените

2.Описание на продукта

Еднокорпусна кутия ,предназначена за стенен монтаж,с размери:

275(W)x180(D)x40(H)mm

Продуктът гарантира непрекъсната работа на оборудването по LAN мрежи..

Предлага лесен достъп до вградените модули в кутията.

2.1Модули :

2.1.1. Switch &DW-208R

Мрежов комутатор 8-Ports, 10/100Mbps

2.1.2.IAD

Предоставя на потребителите VoIP услуги и пренос на данни по Ethernet.

2.1.3.Конвертор DC/DC

Конверторът осигурява дистанционно захранване на оборудването по LAN мрежи.По стандарт IEEE 802.3af Alternative B по UTP кабела се подава дистанционно захранване от захранващ блок ,което се преобразува локално от DC?DC конвертор.

3.Общ изглед



-3-

4.Монтаж и привеждане в действие

Преди да пристъпите към монтаж ,уверете се за наличие на крепежен елемент

* Дюбел- 4бр.

* Винт-4бр.

4.1Подготовка за монтаж

Необходими инструменти:

* Отверка тип малка звезда

* Отверка тип голяма звезда

* Бормашина

* Свредло ф 6.5 mm

* Маркер

4.1.1.Монтаж

Развийте винта от капака на кутията .Маркирайте мястото за пробиване в стената ,използвайки за мярка крепежните отвори от дъното на кутията.Пробийте отвори в стената и вградете в тях дюбелите.

Вкарайте винтове 6x25 през монтажните отвори на кутията и ги завийте в дюбелите.Уверете се в стабилността на монтажа.



България
В. Търново Ст. Загора
Ул. "Н. Габровски" 39 ул. "Авг. Траяна" 32
Тел. 0882174800, 042 602958
e-mail: kroshov@biltronic.com
e-mail: office@biltronic.com

4.2. Свързване

В зависимост от мястото на монтаж абонатните кабели се включват към абонатната кутия, като се използва правоъгълния отвор на дъното (предварително се премахва металната планка) или през страничните гумени уплътнения.

В случаите в които кабелите излизат от конзола в стена, използвайте правоъгълния отвор на дъното.

За останалите случаи, подведете кабелите през страничните гумени уплътнения.

5. Технически характеристики

Конструкция: БДС 4558-89

Конструктивно оформление: еднокорпусна кутия

Габаритни размери: 275(W) x 180(D) x 40(H) mm

Тегло: 1,300 kg

Защита от достъп/проникване: IP 25

Условия на околната среда :

Температура на околната среда: IEC 60068-2-1 ; IEC 60068 -2-2

- при транспорт и съхранение -40...+70 °

- при експлоатация -5.....+55 °

Относителна влажност на въздуха : IEC 60068-2-3:

95% при 45 °

6. Ремонт

Ремонт на "VESTITEL" се извършва само в лабораториите на фирма "Билтроник" АД.

„Билтроник ” АД Стара Загора – ул. „А. Траяна” 32

Тел. 042/602958

E-mail: office@biltronic.com